

KIT DESAMASSADOR DE LATARIA

Modo de usar



1. Limpar a área a ser reparada com um desengraxante. Em carros repintados, verificar se a pintura não está trincada e se a tinta não sai no pano.



2. Lixar o conector com a manta abrasiva e retirar os resíduos. Com o auxílio do aplicador de cola, aplicar um certa quantidade sobre o conector.



3. Posicionar o conector no ponto mais profundo do amassado, se necessário fazer uma marcação em formato + (cruz). Aguardar alguns minutos até resfriar a cola. Para acelerar o processo, utilizar ar comprimido.



4. Acoplar o martelo de inércia ao conector, e aplicar golpes que repuxem a peça.



5. Para retirar ou reposicionar o conector, utilize um soprador térmico aplicando calor ao redor do conector.



6. Utilizar a espátula plástica (celulóide) para remover o excesso de adesivo.



7. Em seguida, aplicar o Desengraxante Express (0893 650 987) para remover o resto de adesivo e limpar a área reparada.

Qtde. embalagem	Descrição	Característica	Código
24 unidades	Bastão de cola	Ø 12 mm	0890 100 057
02 unidades	Conector redondo rígido amarelo	Ø 40 mm	0691 500 115
02 unidades	Conector oval rígido amarelo	47 x 33 mm	0691 500 117
02 unidades	Conector redondo flexível roxo	Ø 40 mm	0691 500 116
02 unidades	Conector oval flexível roxo	47 x 33 mm	0691 500 118
02 unidades	Conector redondo flexível azul	Ø 35 mm	0691 500 121
02 unidades	Conector barril flexível roxo	37 x 33 mm	0691 500 122
01 unidade	Desengraxante Express	500ml	0893 650 987
01 unidade	Pistola de cola quente	Bivolt	3702 620
10 unidades	Espátula plástica	Celulóide	3695 928 067
01 par	Luva de segurança	Algodão com banho nitrílico	0899 410 209
01 unidade	Manta abrasiva	Grão 320	0575 320
50 unidades	Pano para limpeza	Viscose e poliéster	3780 29 2
01 unidade	Martelo de inércia	—	0691 500 112
01 unidade	Maleta plástica	—	0715 40 38

Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br