

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 21dB



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Material de fabricação atóxico não provocando alergias.
- Leve e confortável no uso.
- Sistema de regulação para ajustes.
- Resistente ao impacto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Respiradores.
- Luvas.
- Óculos.
- Luva química.

Descrição

Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.

Características

- Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico.
- Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação.
- Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulação por presilhas metálicas.
- Tamanho único.
- Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008 - Método B. Método do ouvido real.
- Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo.
- Atende a norma NR 15 para pressão sonora.
- Atenuação: NRRsf 21 dB.

Aplicações

- Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.

Modo de usar



Ajuste a altura das conchas de maneira a acomodar confortavelmente a alça e a perfeita cobertura do ouvido.



Retire o excesso de cabelo entre a concha do abafador e o ouvido.



Cuidado com a interferência de objetos como hastes de óculos ou elásticos de máscaras. Com um pequeno movimento, certifique-se de que a vedação está adequada.



Certifique-se também do correto posicionamento do equipamento. Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 21dB

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não existe incompatibilidade com outros EPIs desde que não interfira no pavilhão auditivo.
- Manter o Protetor Auditivo limpo e higienizado manuseando-o sempre com as mãos limpas.
- Limpar e higienizar periodicamente com água e sabão ou em uma solução "baixa" de álcool, principalmente nas partes em contato com a pele.
- É necessário a limpeza sempre que apresentar sujidade intensa.
- As partes como almofadas, em contato direto com a pele, deverão ser regularmente higienizadas com álcool.
- Não mergulhar na água.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste produto são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos em contato com a pele. Em caso de irritação, coceira, ou outra anomalia dermatológica, procurar um médico.
- Recomenda-se manter o produto até o local de sua utilização, dentro da embalagem original ou através de outra forma adequada, protegendo da contaminação de poeiras, fumaças ou outros agentes contaminantes.
- Verificar periodicamente a pressão de ajuste do arco e o estado das almofadas.

Condições de armazenamento

- Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.

Importante

- Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos.
- A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.

Informações adicionais

- A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.

Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0899 300 121