

RODA FLAP DE LÃ COMPACTA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- São duráveis e resistentes ao desgaste.
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte.
- Disco flap.
- Retífica.
- Manta Abrasiva.

Descrição

As Rodas Flap de Lã Compacta são utilizados para uma variedade de tarefas de polimento (alto brilho).

São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto 2" (50mm) e 3" (75mm). Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente.

Haste de 1/4" (6mm) utilizado em retíficas e furadeiras.

Características

- Roda em formato de lâmelas de Lã Compacta.
- 2 tamanhos: 2" (50mm) e 3" (75mm)
- Haste 1/4" (6mm)

Aplicações

- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos.
- Excelente para polimento e finalização.
- Acabamento de alto brilho / espelhado.

Modo de usar

- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc).
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotação por minuto recomendadas (ver tabela).

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

RODA FLAP DE LÃ COMPACTA

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. Embalagem	Medidas (pol) Ø x Altura	Medida (pol) Ø haste	Medidas (mm) Ø x Altura	Medida (mm) Ø haste	RPM ideal	RPM máx	Código
03 unid.	2"x1"	1/4"	50x25	6	3.800	8.600	0673 055 050
	3"x1"		75x25				0673 075 050

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.